


Serrure pour mobilier bois ou métallique à code électronique W-PAD Knob

Image not found or type unknown



p. AG-178



Caractéristiques produits

Unité de vente **(1 ensemble)**

Caractéristiques techniques

Code

658360

Descriptif

Idéal pour les vestiaires (gymnases), W-PAD Knob s'intègre dans tous les environnements. Serrure équipée d'une came pour la fermeture côté intérieur du caisson. W-PAD Knob est une serrure batteuse électronique sans fil et alimentée par batterie avec clavier frontal et bouton rotatif manuel pour ouvrir et fermer votre casier. La serrure peut être ouverte en entrant un code à 4 ou jusqu'à 15 chiffres. Couleur : argent/noir. Alimentation : 1 pile CR2032 3V (pas inclus). Installation : Bois (18÷20 mm) / Métal (1 mm) / intérieur. Dimensions : environ 9 x 3,5 x 1,5 cm Indicateur de niveau de batterie. Alarme basse tension. Alarme anti-effraction. Indicateur visuel d'utilisation.

Conditions de livraison

Batterie : pile bouton 3 V (non fournie).

Les + produits

Design moderne et compact.